

取扱説明書	LED照明器具	保管用 20.08
テス・ライティング 株式会社	CSL-5161/CSL-5162/CSL-5163	
	この説明書をご使用になる前に必ずお読みの上、正しくお使いください。	
お客様へ	器具の取付工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。 一般の方の工事は、法律で禁止されています。 この説明書を大切に保管して、器具お手入れの際にご利用ください。	
工事店様へ	工事終了後、この説明書を保守の為、お客様に必ずお渡しください。	

⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因になる危険を示します。 **🚫 禁止** **❗ 厳守**

- ❗ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると**火災・感電・落下事故の原因となります。**

🚫 ライティングダクト専用器具ですので、ライディングダクト以外での取付けはしないでください。**火災・感電・落下の原因となります。**

🚫 天井取付専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取付けはしないでください。**火災・落下の原因となります。**

❗ 器具と被照射面は 0.15m 以上離してください。
被照射物の**変形、変色や火災の原因となります。**

🚫 器具の改造、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電・漏電・落下の原因となります。

❗ 器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定された取付けを行ってください。
指定以外の取付けを行うと、**火災の原因となります。**

🚫 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。**火災の原因となります。**
温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）やエアコンの吹出口や湿気を発生させる物の近くに設置しないでください。**火災の原因となります。**

🚫 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
感電事故や漏電の原因となります。

🚫 表示された電源電圧は定格電圧（100V±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。

🚫 調光器（ライトコントロール）などで調光しないでください。
不点灯・器具、調光器の故障、火災の原因となります。

❗ LED光源は、可視光・紫外線・赤外線が出ますので、照射される物によっては褪色や劣化を起こす場合があります。
-
- 各部の名称〔図は一部を省略抽象化した図です〕
- CSL-5161
-
- 取り付ける前にご確認ください。
- ❗ 器具重量、保守点検、取付けの際にかかる力に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。

🚫 不備があると、器具落下事故の原因となります。

🚫 ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井破損・器具落下事故の原因となります。
- 取付方法
- ⚠ 警告** **❗ 必ず電源を切ってください。**
感電・落下の原因となります。
1. レバーの向きをライティングダクトと 90° になるように合わせておきます。電源ケース上の出っ張り部をライティングダクトに押し付けて確実にセットしてください。
電源ケースを両手で確実にライティングダクトに押し付けながらレバーを 90° 回転させて取り付けます。この時レバーはライティングダクトと並行になります。
❗ レバーは最後まで回しきって確実にセットしてください。
不備があると火災・落下事故の原因となります。

2. 照射方向の調整を行ってください。

3. 左右の角度固定ネジを締め付けて照射方向を固定してください。
- 【はずしかた】
- ・両手で電源ケースを確実に支えてレバーを 90° 回転させてはずしてください。
- 器具型番表
- | 型 番 | 配光 | 本体色 | 色温度 | 入力電圧 | 消費電力 |
|-------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|--------------|------|
| CSL-5161NC-30 / 35 / 40 | N：13° | 白
※ご希望により本体の黒塗装も対応しております。 | 30：3000K
35：3500K
40：4000K | 100V
専用器具 | 9W |
| CSL-5161MC-30 / 35 / 40 | M：20° | | | | 11W |
| CSL-5161WC-30 / 35 / 40 | W：27° | | | | 11W |
| CSL-5162NC-30 / 35 / 40 | N：13° | 白
※ご希望により本体の黒塗装も対応しております。 | 30：3000K
35：3500K
40：4000K | 100V
専用器具 | 14W |
| CSL-5162MC-30 / 35 / 40 | M：20° | | | | 15W |
| CSL-5162WC-30 / 35 / 40 | W：27° | | | | 15W |
| CSL-5163NC-30 / 35 / 40 | N：13° | 白
※ご希望により本体の黒塗装も対応しております。 | 30：3000K
35：3500K
40：4000K | 100V
専用器具 | 21W |
| CSL-5163MC-30 / 35 / 40 | M：20° | | | | 21W |
| CSL-5163WC-30 / 35 / 40 | W：27° | | | | 21W |
- ⚠ 注意** 説明書中の「注意」は、物損及び人が傷害を負う原因になる危険を示します。 **🚫 禁止** **❗ 厳守**
- 🚫 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下・サビの原因となります。**

🚫 周囲温度は 5℃～35℃以外では使用しないでください。**火災またはLED短寿命の原因となります。**

🚫 LED光源を直視しないでください。目を傷める恐れがあります。十分にご注意ください。

🚫 器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある個所には取り付けないでください。
器具破損の原因となります。
- ※LEDにはバラつきがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ※LED光源単体では交換できません。交換の際は器具ごと交換してください。
- ※照射距離が近いときや被照射面によって、光ムラが気になることがあります。ご了承ください。
器具と被照射面は 15cm 以上離してください。被照射面にムラが目立つことがあります。
- ※誤作動防止の為、他の種類のランプを使用した照明器具と、別回路としてください。